

# Auswechseln



# eines Füllventils

## Material:

Unifil Füllventil



CU-Rohr verchromt

## Werkzeug:

Schraubenzieher Schlitz und Kreuz  
Rollgabelschlüssel  
CU-Rohrabschneider  
Lappen

## Arbeitsvorgang:

1. Spülkastendeckel wegnehmen
2. Eckventil zudrehen
3. Das alte verchromte CU-Rohr demontieren
4. Die Mutter auf der Aussenseite des Spülkastens lösen



5. Altes Füllventil herausnehmen
6. Neues Unifil Füllventil einbauen



7. Neues CU-Rohr montieren
8. Eckventil aufdrehen
9. Füllhöhe kontrollieren und einstellen auf 9 Liter
10. Spülkastendeckel wieder montieren und aufräumen