

Duschewanne setzen



Ich messe die Tiefe der Duschewanne. Ich übertrage das Mass an die Wand. Bei Fermacell montiere ich Holzleisten an die Wand. Bei Bachstein nehme ich Niveo Dübel. Ich richte alles ins Blei.



Wenn die Duschewanne keine Zargen hat, montiere ich besonders bei Holzhäusern ein Zargenband. Dies lässt wie die Zargen kein Wasser Hinter der Wanne runter.



Danach lege ich die Duschewanne darauf, und kontrolliere nochmals das Blei.



Dann montiere ich den Anschlussstutzen vom Geruchverschluss an die Duschewanne. Länge das Rohr ab.



Danach stecke ich den Geruchverschluss an den Anschlussstutzen, und schliesse Den Geruchverschluss an den Ablauf an, anhand einer Steck oder Scheissmuffe.



Zuletzt wird die Duschewanne mit einem Wannenanker an die Wand gezogen.

Sicherheitsmassnahmen müssen keine Beachtet werden!