

Waschtisch Siphon montieren

Zuerst messe ich vom Ablauf in der Mauer, zum Ablauf beim



Waschtisch. Ich schneide mit dem Rohrabschneider das horizontale Rohr auf die gewünschte Länge zu und montiere dies in den Ablauf der Mauer. Das ist die Länge des Siphons.

Für die Höhe des Siphons messe ich von der Mitte des montierten Rohrs bis zum Ablauf des Waschtischs.

Ich setze alle teile zusammen und fertig ist der montierte Waschtisch Siphon.



Wichtig: Das Fett und die Gummidichtungen nicht vergessen.

Woher weis ich, dass der Siphon auch dicht ist? Natürlich! Ich lasse Wasser hinunter. Ich taste anschliessend mit dem trockenen Finger die Verschraubungen ab und schaue im Licht ob Wasser am Finger ist. Bevor ich gehen kann, muss der Siphon den Wasserdruck-Test bestehen.

Ich lasse den Ablauf Stöpsel runter und fülle den Waschtisch bis zum Rand mit Wasser. Ich nehme den Stöpsel raus und das Wasser fließt wegen der menge, mit Druck ab. Ist immer noch alles dicht, so habe ich meine Arbeit mit Erfolg gemeistert.