

Küchenablauf montieren

Benötigtes Material:

- 1x Steckmuffe
- 2x 45° Bogen
- 1x 90° Bogen
- Geberitrohr
- Rohrabschneider
- Schweiss Spiegel
- Regla Band
- div. Werkzeug (Meter etc.)

Zeit:

ca. 45 min



Als erstes werden die beiden 45° Bögen zusammenschweisst. Am unteren Ende wird ein Rest Rohr angespiegelt und dann auf 4.5 cm eingekürzt, also die Stecktiefe der Muffe.



Dann wird gemessen wie hoch der Ablauf kommt. Er kommt meistens auf 43 cm, wir mussten aber noch den Unterlagsboden dazurechnen, etwa +16 cm. Danach wird ausgerechnet wie viel Rohr noch bis Mitte obere Steckmuffe dazwischen kommt.



Dann wird alles zusammengespiegelt und kontrolliert ob alles stimmt.

Küchenablauf montieren

Mit der Fein mussten wir noch das Holz ausschneiden, da er sonst nicht rein gepasst hätte.



Wenn alles fertig ist wird der 45° Bogen angeschrägt und geflutscht (Schmiermittel).



Als letztes wird der Ablauf mit Reglaband nach hintengebunden.