

Spezialdübel

Material:

Hilti Dübel - Set
Schellen
Div. Werkzeug

Wir mussten eine Hochdruckleitung mit besseren Schellen fixieren.



Dazu nahmen wir nicht normale Dübel, wir benutzten Spezielle Hilti Dübel.

Erklärung:

Man Bohrt ein Loch, und säubert es mit dazugehörigem Werkzeug.



Zuerst muss man das Loch ausblasen, dann mit einer Bürste ausreiben und nochmals ausblasen.



In diesem Plastik ist eine spezielle Füllung drin. Man steckt die Füllung in das Loch und schraubt die dazugehörigen Gewindestäbe hinein. Wenn die Stäbe hineingeschraubt werden, zermalmen sie die Füllung und es gibt eine chemische Reaktion, die die Füllung hart werden lässt. Je nach Temperatur muss man eine bestimmte Zeit warten.

Als alles hart war montierten wir die Schellen und fixierten die Leitung.

