

Nr 9 Schmirgeln verboten (André Berger)

Immer dort wo es Keramik Glas oder Email hat ist es nicht Ratsam die Trennscheibe/Schmirgelscheiben zu benutzen den es kann teuer werden. Im Badezimmer zum Beispiel ist das Schmirgeln mit der Maschine sehr unklug. Denn die Funken die beim Schneiden von Metal entstehen, brennen sich in der Keramik der Waschtische ein.



Die kleinen schwarzen Pünktchen auf diesem Waschtisch sind eingebrannte Funken.



Auch im Email der Bade/Duschwannen oder im Glas von Fensterscheiben, Duschtrennwänden brennen sich die Funken ein und richten irreparablen Schaden an.

Die Keramik des Waschtisch und auch das Email der Dusch oder Bade/Duschwanne verfärbt sich nach einigen Tagen rot. Auch mit lackierten Oberflächen wie zum Beispiel die des Autos geschieht das Selbe. Darum sollte auch nicht in der Nähe von Autos geschmirgelt werden. Diesen Arbeitsbucheintrag habe ich im Auftrag meines Lehrmeisters geschrieben. Denn er hielt es für sehr wichtig, um grossen auch Finanziellen Schaden zu verhindern.