

Waschtisch

Material:

Bohrmaschine
Ausgleichmasse
Waschtisch
Ablauf
Div. Werkzeuge



Zuerst zeichnet man die Bohrlöcher an. Ein Waschtisch montiert man normalerweise 85cm ab Boden. Auf Wunsch kann man den Waschtisch auch verstellen. Jetzt bohrt man die Löcher und schraubt die dazugehörigen Schrauben rein.

Nun schraubt man die Eckhaken ein damit der Waschtisch mit Wasser versorgt werden kann. Wenn man irgendwann etwas am Waschtisch machen muss kann man bei den Eckhaken das Wasser abstellen.



Damit der Waschtisch beim anziehen nicht kaputt geht spachtelt man eine Ausgleichsmasse auf die Rückseite des Waschtisches. Wie der Name schon sagt gleicht die Masse Unebenheiten an der Wand und dem Waschtisch aus.



Wenn die Ausgleichsmasse gleichmäßig verteilt ist, schraubt man den Waschtisch an die Wand. Es ist wichtig dass man die dazugehörigen Unterlagscheiben aus Kunststoff benutzt, damit der Waschtisch keinen Schaden nimmt.

Wenn nun der Waschtisch fest an der Wand ist, montiert man noch den Ablauf. Dieser unterscheidet sich je nach Modell.



Jetzt Prüft man ob alles dicht ist, indem man den Waschtisch füllt und wider leert.