



## Füllventil auswechseln

### Aufgabe:

- Füllventil auswechseln weil es dauernd Wasser nachfüllt

### Material:

- Unifil Geberit Füllventil



### Werkzeuge:

- Rollgabelschlüssel
- Schraubenzieher
- div. Gebrauchsmaterial (Putzlappen)

### Arbeitsvorgang:

1. Spülkastendeckel wegnehmen
2. Eckventil zudrehen
3. Wasser auslassen. (spülen)
4. Defektes Füllventil herausnehmen (!!!Achtung mit Wasser ausschütten)
5. Neues Unifil Füllventil einbauen
6. Eckventil aufdrehen
7. Füllhöhe einstellen mind. 2cm unterhalb des Überlaufventiels (siehe Montageplan)
8. Spülkastendeckel montieren
9. Arbeitsort aufräumen



**Zeitaufwand:** max. ½ h

### Arbeitssicherheit:

- Es ist eine nicht sehr anspruchsvolle Arbeit, und muss deshalb keine grossen Risiken eingehen.

### Neu gelerntes:

- Füllhöhe einstellen

